ご注意:本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

1:正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

2:アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html に技適番号やデジタルモード(音声・パケット)に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

3:本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されているものがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。

その他、動作や操作に関する良くあるお問い合せは:

http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html のFAQページをご覧ください。

アルインコ(株)電子事業部



VHF/UHF FM TWIN HANDY TRANSCEIVER

DJ-F5

取扱説明書

ALINCO トランシーバーをお買上げいただきましてありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させて効果的にご使用いた だくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお 読み下さい。またこの取扱説明書は必ず保存下さい。 ご使用中の不明な点や不具合が生じた時お役に立ち ます。

アルインコ電子株式会社

本社・大阪支店: 〒540 大阪市中央区城見2丁目1番61号(ツイン21MIDビル23階) 2006-946-8140(代表) 東京 支 店: 〒170 東京都豊島区東地袋3丁目1番1号(サンシャイン80・22階) 2003-9993-9361(代表) 札 幌 営 集所: 〒080 札幌市中央区北一条西2丁目1番1号(地路時計台ビル4階) 2001-231-7712(代表) 札 健 営 集所: 〒080 仙台市青寮区一番町4丁目6番1号(地台第一生命タワービル15階) 2002-221-9280(代表) 名古屋営業所: 〒480 名古屋市中区宋2丁目1番1号(旧土地名古屋ビル15階) 2002-221-9280(代表) 広島営業所: 〒780 名古屋市中区宋2丁目1番1号(田土地名古屋ビル15階) 2002-222-0234(代表) 広島営業所: 〒781 福岡市傅多区博多駅南1丁目3番6号(第3博多個成ビル10階) 2002-473-8034(代表) エ 場: 〒569 大阪府高 銀 市 三島 江 丁 目 1 番 1 号 20726-77-0312(代表)

PS 0147 F099111101-2000 @ アルインコ電子株式会社

この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

1 ご使用の前に
- ご注意 ······
- ご注息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
-2 電波を発射する前に
2 付属品について
- 134-554 - 5 7 4
1 夕如の夕が L##At:
3 各部の名称と機能3
3-1 上面操作部 3
3-2 前後面、側面操作部4
3-3 LCD表示部······5
3-4 キー操作一覧 7
,
4 運用方法(基本編)8
4-1 VHF/UHFバンド切換えの仕方 ······· 8
4-2 受信の仕方
4-3 送信の仕方9
4-4 運用モードについて
4-5 周波数の設定の仕方]]
4-6 CALLチャンネルの運用方法 ······ 13
4-7 メモリーの運用方法
4-8 レピータの運用について
10
5 運用方法(機能編) ····································
5-2 プライオリティ機能20
5-3 デュアルワッチ機能22
5-4 チャンネルステップの設定 24
5-5 シフト方向とオフセット周波数25
5-6 スプリット機能27
5-7 リバース機能28
5-8 トーンエンコーダ/トーンスケルチ機能 29
5-9 トーン周波数の設定30
5-10 DSQ機能 ················ 3]
5-11 トランスメッセージ機能 39
5-12 オートダイアラー機能42
5-13 メモリーシフト機能42
5-14 メモリー・チャンネル・フリーセット機能 44
5-15 モノバンド切換え機能45
5-16 オートパワーオフ機能 45

12 定格

■一般仕様

●周波数範囲

144.000~145.995MHz/430~439.995MHz

●電波型式:F3

●定格電圧:DC9V

▼マイク入力インピーダンス:2kΩ

●スピーカーインピーダンス:8Ω

●外形寸法

140(H)×58(W)×33(口)(突起物含まず)

●重量:約410g(単3×6本使用時)

■送信部

●送信出力:5W(EBP-22N)

5W(DC IN 13.8V)

2.5W(144MHz帯 定格9V)

2W(430MHz帯 定格9V)

●変調方式:リアクタンス変調

●最大周波数偏移:±5kHz

●スプリアス発射強度: -60dB以下

■受信部

●受信感度(12dB SINAD):

 $-15dB\mu$

●受信方式:

ダブルスーパーヘテロダイン方式

● 中間周波数:

144MHz帯 1st IF 55.05MHz

2nd IF 455kHz

430MHz帯 1st IF 23.05MHz

2nd IF 455kHz

(注)定格等は、改良のため予告なく変更する場合があります。 測定はJAIA測定法による。一部社内測定法を含む。

11 オプション

EDC-23

アダプター付ACバッテリ ーチャージャー



EDC-43

チャージング用シガーライ ター用ケーブルN



EMS-8

リモコン付スピーカー マイク



EME-10K

VOX/PTT切換え付 ヘッドセット



EBP-20N

7.2V 700mAH ニッカドバッテリーパック



AC/DC急速バッテリー チャージャー



EDC-37

基地局用電源ケーブルN



EMS-2

プチ型スピーカーマイク



EME-6

プチ型イヤホン



EBP-22N

12V 700mAH ニッカドバッテリーパック



アクティブフィルター付 シガーライターケーブルN



EJ-12U

トーンスケルチユニット



EME-11

VOX/PTT切換え タイピンマイク



EME-4

イヤホンマイク



ESC-17

ソフトケース


5-17 周波数ロックとPTTキーロック 46 5-18 モニター機能 46 5-19 ランプ機能 46 5-20 ビープ音のON/OFFの仕方 46 5-21 バッテリーセーブ機能 47 5-22 減電池モード機能 47 5-23 リセット操作 47
5-24 リモコンマイク機能 ······ 48 5-25 外部スピーカ端子について ····· 49
6 トーンスケルチユニットEJ12U (オプション)の取付方法 ·······50
7 故障とお考えになる前に ···················51
8 保守 52 8-1 アフターサービス 52 8-2 リチウム電池の交換 52
9 申請書の書き方
10 JARL制定アマチュアバンド使用区分54
11 オプション 55
12 定格 56

1 ご使用の前に

必ずお読みください

1-1 ご注意





- ●ケースをはずして内部に手を触れないで下さい。
- ●乾電池の⊕、⊖を正しい方向に入れて下さい。
- ●付属のアンテナを完全に取りつけてお使い下さい。
- ●高温、多湿、ほこりの多い場所は避けてご使用下さい。
- ◆外部電源は必ず専用のアクティブフィルター付シガラ イターケーブルN(EDC-36)もしくは、基地局用電源 ケーブルN(EDC-37)をお使い下さい。

1-2 電波を発射する前に



ハムバンドの近くには、多くの業務用無線局が運用されています。これらの無線局の近くで電波を発射するとアマチュア無線局が電波法令を満足していても、思わぬ電波障害を起こすことがありますので、移動運用の際には、十分ご注意下さい。

特に次のような場所での運用は原則として行なわず、必要な場合は、管理者の承認を得るようにしましょう。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、業務用無線 局及び中継局周辺など。






10 JARL制定アマチュアバンド使用区分

144MHz帯

EME



- (注1) 144.10-144.20MHzの周波数帯は、主に遠距離通信に使用する。
- (注2) データ及び画像通信の区分は、144.60-144.75MHzの周波数帯のものについてはFM送信機、その他の周波数帯のものについてはSSB送信機を使用する。
- (注3) 144.75-145.60MHzの周波数帯のFM電波の占有周波数帯幅は、16kHz以下とする。

430MHz帯

CW.データ 画像



- (注1) データ及び画像通信の区分は、431.00-431.50MHZの周波数のものについてはFM送信機、その他の周波数帯のものについてはSSB送信機を使用する。
- (注2) 431.50~434.00MHzの周波数帯のFM電波の占有周波数帯幅は、16kHz以下とする。
- (注3) レピータの入出力周波数は、別に定める。

9 申請書の書き方

本機により、アマチュア無線局の申請をする場合は、市販の申請用紙に下記の事項をまちがいなく記載の上、申請して下さい。

(無線局免許申請書)

21 希望する周波数の範囲,空中線電力,電波の型式

周波数带		空中線電: (W)	ħ		ŧ	波	Ø	型 式	(
144MHz	,	10	١,	F3	,	_,	,	,	(
430MHz	,	10	,	F3		,	,	,	
	,		1		,	,	,	_ ,	(
	,		,		,		,		(
	,		,		,		,		(
	,				,		,		{
	,	_	,			٠	,	1	_(
	,		,				,	,	ζ
	,		,						(

(工事設計書)


22工事設計	第1送信機	第 2 送信機	
発射可能 な電波の	144MHz帯		
型式,周 波数の範 囲	430MHz帯 F3		
変調の方式	リアクタンス変調		
終 名称個数 段	144MHZ带 M67748L×1 430MHZ帯 M67749M×1	×	
管 電圧·入力	144 MHz弗13.8 V 14 WHz弗13.8 V 18	v w	
送信空中 線の型式	中(は四十2四カ始の四十をココース下かり)		
その他工事設計	電波法第3章に規定す	る条件に合致している	

(アマチュア局免許申請の保証願)


	無線	設備等	(2.22.2
		登録機種の登録 番号もしくは名称	│ 保証認定料 │ 円
	第1送信機	DJ-F5	標章交付手數料
送	第2送信機		標章交付手数料
,-4.	第3送信機		標章交付手数料
(i	第4送信機		標章交付手数料
機	第5送信機		標章交付手数料
ļ	第6送信機	-	標章交付手数料
] 送信機系統図 元の記載を含む)	合計
		他の工事設計(複	法第3章に定められた条件に適合してい
	s信空中 kの型式		

2 付属品について

- ①バッテリーケース (大) 単3乾電池6本用
- ②バッテリーケース (小) 単3乾電池4本用
- ③アンテナ
- ④ベルトクリップ (ビス2本)
- **⑤ハンドストラップ**
- ®ボトムキャップ
- ●取扱説明書
- ●保証書




(1)電池のセッティング



- ・バッテリーケースを左図の矢印の方向へ左右に開けます。
- ・市販の単三乾電池を入れます。

バッテリーケース (大) は単三乾電池 6本 バッテリーケース (小) は単三乾電池 4本 (長時間運用のためには、アルカリ乾電池のご使用をお すすめします)

(2)バッテリーケースの 取り付けと取り外し



取付け


本体の溝とバッテリーケースの溝をあわせスライドさせます。

取外し

本体横のレバーを上へスライドさせながらバッテリーケースをスライドさせ取りはずします。

3 各部の名称と機能

3-1 上面操作部



●アンテナコネクター

付属のアンテナを接続するためのコネクターです。 BNCコネクターを使用すれば、外部アンテナを接続できます。

2VHF VOLVES

VHF側の音量調整のツマミです。 右に回すと受信音が大きくなります。

③VHF SQL (スケルチ) ツマミ VHF側の無信号時の"ザー"という雑音を消去するツマミです。右に回すと"ザー"という音が消え、左に回すと"ザー"という音がします。

◆電源ツマミ /UHF VOLツマミ

電源のON/OFFおよびUHF側の音量調整のツマミです。 右に回すと電源が入り、さらに回すと受信音が大きくなります。

GUHF SQL (スケルチ) ツマミ UHF側の無信号時の"ザー"という雑音を消去するツマミです。右に回すと"ザー"という音が消え、左に回すと"ザー"という音がします。

⑥ダイヤルツマミ

運用周波数の設定およびメモリーチャンネルの切換えを行ないます。

₽MIC端子

当社オプションのマイクプラグ接続端子です。

❸SP端子

当社オプションのスピーカープラグ接続端子です。

♥V/Uスピーカー端子

UHF/VHF独立分離用の外部スピーカー端子です。 詳細については、『5-25 外部スピーカ端子について』を 御覧下さい。

8 保守

8-1 アフターサービス

(1)保証書

保証書は必ず所定事項(ご購入店名、ご購入日)の記入 および、記載内容をお確かめの上、大切に保存して下さ

(2)保証期間

お買い上げの日より1年間です。

正常なご使用状態でこの期間内に万一故障が生じた場合は、お手数ですが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談下さい。保証

書の規定に従って修理いたします。

(3)保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または、当社サービス窓口にご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合には、お客

様のご要望により有料で修理いたします。

アフターサービスについて、ご不明な点は、お買い上げ の販売店または、当社サービス窓口にご相談下さい。

8-2 リチウム電池の交換

マイクロコンピュータは、リチウム電池でバックアップ

されています。

したがって電源スイッチを切っても、メモリーは保持さ

れます。

リチウム電池の寿命は約5年です。

バックアップされなくなった場合は、リチウム電池の寿

命ですので、電池交換が必要です。

電池の交換は、お買い求めいただいた販売店、または当

社サービス窓口にご相談下さい。

故障とお考えになる前に


症 状	原 因	処 置
電源スイッチを入れても ディスプレイは何も表示 しない。	a. バッテリーケースの接触不良b. 電池の+、一の極性が逆になっている。c. 電池の消耗	a. バッテリーケースの電極のよごれなどを確認する。b. 極性を確認して電池を入れなおす。c. 乾電池は新しい電池と交換するNiCd電池は充電を行う。
スピーカーから音が出な い。 受信できない。	 a. VOLツマミを反明計 方向に絞りすぎている。 b. スケルチが閉じている。 c. トーンスケルチが動作している。 d. DSQが動作している。 e. PTTスイッチが押されて送信状態になっている。 	 a. VOLツマミを適当な音量にセットする。 b. SQLツマミを反時計方向に回す。 c. トーンスケルチ動作を解除する。 d. DSQ動作(ページャー、コードスケルチ)を解除する。 e. PTTスイッチをはなす。
スキャンしない	スケルチが開いている。	SQLツマミを雑音の消える位置にセットする。
メモリーの内容が消える	リチウム電池の寿命	リチウム電池の交換
周波数が変えられない	周波数ロック機能が働いている。	周波数ロック機能を解除する。
送信中に、表示が点滅し たり、表示が全て消えた りする。	電池の消耗	交換または充電する。
送信しない。	a. 電池の消耗b. PTTロック機能が 働いている。	a. 交換または充電する。 b. PTTロック機能を解除する。

二波同時受信中に、受信周波数が次式の関係になるとき、無変調波が受信されることがあります。これはセットの周波数構成によるもので故障ではありません。

(VHF帯受信周波数 +55.05MHz)×2=UHF帯受信周波数

(VHF 帯受信周波数 +55,05MHz)×2+46,1=UHF 帯受信周波数

3-2 前後面、側面操作部



のファンクションキー

このキーと、他のキーを組み合わせて使用することにより、いろいろな機能を呼び出すことができます。

ΦPTTキー(2カ所)

送信と受信を切り換えるスイッチです。

このキーを押している間は送信状態となります。

@LAMP+-

1回押すと、約5秒間ランプが点灯します。

FUNC キーを押しながら押すと、常灯になります。

®MONI#-

このキーを押している間だけ、SQLツマミの位置にかかわらず、SQLツマミを左に回し切った時と同じ動作にな

ります。

FUND キーを押しながら押すと、バッテリーセーブ機能をON/OFFできます。

ゆバッテリーリリースノブ

電池の交換など、バッテリーケースを取り外す時に使用 します。このノブを上側に押しながらバッテリーケース

を左にスライドさせると取り外せます。

GLCD表示部

各種機能の動作を表示します。

⋬キーボード

このキーボードにより、各種動作を行います。

ロマイクロホン

コンデンサーマイクロホンが内蔵されています。

®スピーカー

薄型スピーカーが内蔵されています。


ODCIN

13.8\/の外部電源接続端子です。

当社オプションのアクティブフィルター付シガライター ケーブルNEDC-36もしくは、基地局用電源ケーブルN

EDC-37を必ず使用して下さい。

3-3 LCD表示部



●メモリーNO.表示

メモリーモード時に、メモリーNO.を表示します。

❷バッテリーセーブ表示

バッテリーセーブ動作中に点灯します。

❸トーンエンコーダ /トーンスケルチ表示 トーンエンコーダ/トーンスケルチの設定状態を表示します。

₹<u>기</u>√

⊘プライオリティ

プライオリティ/デュアルワッチ動作中に点灯します。

/デュアルワッチ表示

スプリット機能設定時に点灯します。

€タイマースキャン表示

消灯時ビジースキャン、点灯時タイマースキャンを表し

ます。

②送信出力表示

LOWパワー/MIDパワー/HIGHパワーの3段階を表しま

す。

❸ダイアラー表示

ダイアラーメモリーがセットされていることを表します。

❷シフト方向表示

メインバンド側送信シフト方向を設定時、「+」か「一」

を表示します。

ODSQ運用表示

DSQ運用状態を表示します。

●VHFメインバンド表示

VHFがメインバンドの時に点灯します。


12周波数表示

送受信周波数、オフセット周波数、トーン周波数、チャンネルステップ、DSQコード、ダイアラーメモリーを表

示します。

6 トーンスケルチュニット EJ12U(オプション)の取付方法

(望リード線や電子部品などを破損しないよう無理な力を加えて押し込まないで下さい。




(1)本体底部の金具を取り付けてあるねじ(4 箇所)をはずします。 (2)リード線を切らないように金具を持ち上げ、中央の基板上にあるコネクタ部にあわせて、トーンユニット(EJ)2U)をピンセットなどで取り付けます。

5-25 外部スピーカー 端子について


本機は、UHF/VHF独立分離用の外部スピーカー端子 を持っています。

外部スピーカー端子にステレオミニプラグを接続すると、 VHFとUHFの音声を分離することができます。

1



ヘッドホンステレオ用のイヤホンを接続すると左側から VHF、右側からUHFの音声がそれぞれ聞こえます。



外部スピーカを接続する場合は、左図の様に市販のステ 外部スピーカ 外部スピーカ レオ分離用変換プラグを使用すると左チャンネルからVHF、 右チャンネルからUHFの音声を取り出すことができます。

(注意)

- 1.モノラルミニプラグを接続すると、UHF 側の音声出 カがショートして、故障の原因となりますので、必ず ステレオミニプラグを接続して下さい。
- 2.外部スピーカー端子を使用している時は、上部のSP 端子(イヤホンプラグ接続端子)は使用できません。

®オートパワーオフ表示 オートパワーオフ設定中に点灯します。

OON AIR表示 送信中に点灯します。

®S/RF表示 受信中/送信中に点灯します。

送受信周波数、オフセット周波数を表示している時のMHz ●・周波数デシマルポイント表示

デシマルポイントです。

のトーン周波数 トーン周波数を表示している時のHzデシマルポイントで

デシマルポイント表示

表示周波数がUNLOCKの時には点滅します。

®S/RFメーター表示 受信時は、信号の強さを示すSメーターとして、送信時は、

送信出力の強さを示すRFメーターとして働きます。

OPL表示 PTTキーロック状態を表します。


ØFL表示 周波数ロック状態を表します。

②UHFメインバンド表示 UHFがメインバンドの時に点灯します。

3-4 キー操作一覧

操作牛一	FUNC)キーを押さない時	FUNC キーを押しながらの時
LMP 5	ランプ5秒点灯 ON/OFF	ランプ常時点灯 ON/OFF
MONI BS	スケルチオフ動作	バッテリーセーブ動作 ON/OFF
SCAN PS	バンドスキャン・メモリースキャン動作	プログラムスキャン動作
CALL W 🖔	CALLチャンネルの呼び出し	CALLチャンネルへの書き込み動作
VHF (VHF)	メインバンドをVHFにする	
UHF OHE	メインバンドをUHFにする	_
SHIFT ①	数字1の入力	シフト方向とオフセット周波数設定
STEP ②	数字2の入力	チャンネルステップの設定
REV 3	数字3の入力	リバース動作
PRI DIALM 🍪	プライオリティ動作と文字Aの入力	ダイアラーメモリーの設定
TONE 4	数字4の入力	トーン周波数の設定
PO 5	数字5の入力	送信出力の3段切り換え
T.SQL ©	数字6の入力	トーンエンコーダ/トーンスケルチ動作の設 定
GP DSQ 🐌	DSQモードの設定と文字Bの入力	DSQのコード設定
BEEP 🖸	数字7の入力	ビープ音のON/OFF
TMS 📵	数字8の入力	ビジースキャンとタイマースキャンの切り 換え
APO 🖭	数字9の入力	オートパワーオフ動作の設定
SKIP M→V	メモリースキャン時のスキップ動作の ON/OFFと文字Cの入力	メモリーシフト動作
▼FL/PL ③	チャンネルステップDOWN動作と記号*の 入力	周波数ロック動作と送信禁止動作の ON/OFF
DUAL ©	数字0の入力	デュアルワッチ動作
▲MESS 😩	チャンネルステップUP動作と記号#の入力	トランスメッセージの表示
MR MW 🐌	メモリーチャンネルの呼び出しと文字Dの 入力	メモリーチャンネルへの書き込み動作
PTT#- PTT	送信動作	オートダイアラー動作
ダイヤル	周波数やメモリーNO.のUP/DOWN動作	周波数IMHzのUP/DOWN動作
電源ツマミ	電源のON/OFF	リセット動作

5-24 リモコンマイク機能 リモコンマイクEMS-8 (オプション) での操作を以下に示します。



リモコンマイクの抜き差しは、電源スイッチをOFFにしてから行って下さい。

V/Mキー : VFOモードとメモリーモードを切り換えます。

設定を完了します。

UPキー :周波数、メモリーNo.等をUPします。

DOWNキー:周波数、メモリーNo.等をDOWNします。

注意

- 1.リモコンマイクのキーは、本体で「**FL**」が点灯していても操作できます。
- 2.リモコンマイクのLOCKスイッチは、リモコンマイクのV/M,UP,DOWNキーの操作をロックします。
- 3.電源を入れたまま、リモコンマイクを抜き差しすると、 周波数やメモリーNo.が変化する事があります。


5-21 バッテリーセーブ 機能

不要な電池の消耗を防ぐための機能です。 無操作、無信号が5秒間続くと下記の動作をします。 受信待ち受け時間 約130ms バッテリーセーブ時間 約390ms

設定方法



VHF側設定



43<u>500</u> 43<u>500</u>

VHF/UHF両側設定

VHF/UHF独立でバッテリーセーブ機能を設定できます。出荷時及びリセット後は設定されています。

- ① VHE または UHE キーによりメインバンドを決めます。
- ② FUND キーを押しながら キーを押します。
 「S」が消灯し、バッテリーセーブ機能を解除します。
 同操作で「S」が点灯し、バッテリーセーブ機能が動作します。

5-22 減電池モード 機能

14200 43300 Emiles

5-23 リセット操作

リセット後表示

8 145,00 433,00 電池が消耗し、電圧が約5V以下になると自動的に低い電源電圧での動作に移り約4Vまで使用可能です。

このモードでは、VHF/UHF両側の「**FULL**」表示が点滅します。

(注意) このモードに入ると、通常モードに比べ、受信感度・送信出力が共に低下します。

FUNC キーを押しながら電源を入れると、本機はリセットされます。

リセットを行うと、下記の様になります。

	VHF	UHF
VFO周波数	145.00MHz	433.00MHz
メモリーチャンネル	1	1
チャンネルステップ	10kHz	10kHz
シフト方向	なし	なし
オフセット周波数	0.6MHz	5MHz
トーン設定	なし	なし
トーン周波数	88.5Hz	88.5Hz
DSQ 設定	なし	なし
CALL周波数	145.00MHz	433.00MHz
メモリーチャンネル 数	50CH	20CH

4 運用方法(基本編)

4-1 VHF/UHFバンド切換えの仕方

本機はVHFとUHFを同時送受信できます。 周波数以外の表示は、メインバンドの各種設定状態を表わし、キー操作は、メインバンドを変化させます。

メインバンドはVHF

¶ 14500 43300

メインバンドはUHF


145<u>00</u> 433<u>00</u>

「 🎽 」または「 🛱 」が点灯している側がメインバンドになります。

出荷時及びリセット後はVHFがメインバンドで、「 II 」が点灯しています。

- ① CURE キーを押すと「 I 」が点灯します。 UHFがメインバンドになり、VHFがサブバンドになります。
- ② (マル・キーを押すと「 【 」が点灯します。 VHFがメインバンドになり、UHFがサブバンドになります。

4-2 受信の仕方



①電源ON

UHFの VOL ツマミを右に回して電源を入れます。

②音量調整

VHFの VOL ツマミを右に回していくとVHFの音量が大きくなります。

UHFの VOL ツマミを右に回していくとUHFの 音量が大きくなります。

VHF/UHFを適当な音量にセットします。

③スケルチの調整

VHFの SQL ツマミ、UHFの SQL ツマミぞれぞれをゆっくりと右に回していき、"ザー" という雑音が消える位置にセットします。

④周波数を設定します。

『4-5 周波数の設定の仕方』を御覧下さい。セットした周波数で信号を受信すると「 **MII** 」が 点灯し、スピーカーより相手局の音声が聞こえてきます。


4-3 送信の仕方 (1)送信の手順



送信は、メインバンドでのみ可能です。

- ① VHE または UHE キーにより、送信したいバンドを メインバンドにします。
- ②周波数の設定をします。 『4-5周波数の設定の仕方』を御覧下さい。
- ③ [PTT] キーを押して送信状態にします。
- ④ PTT キーを押しながら本体前面部に向って普通の大きさの声で話して下さい。
- ⑤ PTT キーを離すと送信終了となり、受信状態に戻ります。

②送信出力の切り換え方



出荷時及びリセット後は、MIDパワー出力です。

FUNC キーを押しながら (**) キーを押す毎に左記の様に出力が切り換わります。

LOWパワー=約300mW MIDパワー=約1W HIGパワー=約5W (DC IN13.8V) (EBP-22N使用時)


注意

VHFで送信する場合、UHFの周波数がVHFの周波数の3倍にならない様にして下さい。UHFの受信に妨害を与えることになります。

(3)送信中のサブバンド操作

メインバンド送信中にも、「ダイヤル」と () 、 () キーは、サブバンド側に働きます。

5-17 周波数ロックと



5-18 モニター機能

→ キーを押している間だけSQLツマミの位置に関係なくスケルチ動作が解除され、スピーカーより音が聞こえます。

5-19 ランプ機能

5秒点灯

常時点灯

Func キーを押しながら ○ キーを押すと、ランプが 常時点灯します。


点灯中、 ニューを押すと消灯できます。

5-20 ビープ音の ON/OFFの仕方


FUNC キーを押しながら デ キーを押すとビープ音が 鳴らなくなります。 同操作で戻ります。

5-15 モノバンド 切り換え機能

VHFモノバンド機




UHFモノバンド機



5-16 オートパワー オフ機能

(1)設定方法



(2)オートパワーオフ動作




- ① (VHE) キーを押しながら電源を入れるとVHFモノバン ド機になります。
- ② CURE キーを押しながら電源を入れるとUHFモノバン ド機になります。
- ③サブバンド側の ♥FF または ♥FF キーを押すとツインバンド機に戻ります。

電源スイッチの切り忘れによる電池の消耗を防ぐ機能です。

- ① Func を押しながら (音) キーを押します。 APOタイマーが表示されます。 出荷時及びリセット後、APOタイマーは30分に設定されています。
- ②APOタイマーは、5分単位に、5一60分の範囲で、 ダイヤル により設定できます。 (#) 、(*) キーによっても設定できます。
- ③ FUND キーを押しながら (音) キーを押す毎に、「APO 」 の点灯/消灯が切り換わります。 オートパワーオフ動作を許可する場合には「APO 」 を点灯します。
- ④メインバンド側の (VPF) または (TPF) キーを押して設定を完了します。

無操作・無信号が設定時間続くと、アラーム音が鳴り、「APO」が点滅し、約30秒後に LCD 表示部が全消灯し、オートパワーオフ状態になります。いったん電源を切り、再度電源を入れるとオートパワーオフ状態は解除されます。

4-4 運用モードについて VFOモード



周波数や各種機能が設定でき、バンドスキャン、プログラムスキャン、VFOプライオリティ、デュアルワッチができます。

メモリーモード




出荷時及びリセット後は、VHF/UHFでそれぞれメモリーチャンネルを0~19の20チャンネル持っています。合計40チャンネルをVHF/UHFに自由に割りあてる事もできます。

『5-14メモリー・チャンネル・フリーセット機能』を御覧下さい。

メモリーモードは、メモリーチャンネルを呼び出して運 用するモードです。

呼び出されたメモリーNo.が表示されます。メモリースキャン、メモリープライオリティ、デュアルワッチができます。

CALLモード



VHF/UHFで各1つのCALLチャンネルを持っています。それを呼び出し運用するモードです。

「**「**」が表示されます。

GALLプライオリティ、GALLデュアルワッチができます。

4-5 周波数の設定の仕方

出荷時及びリセット後、チャンネルステップは10kHzに 設定されています。

VHE または **UHE** キーにより、メインバンドを決めます。

(1) ダイヤル による方法

①右に回すとチャンネルステップ分UPします。

◎左に回すとチャンネルステップ分DOWNします。

③(FUNC)キーを押しながら「ダイヤル」を回すと、IMHZ ステップでUP/DOWNします。

(2)UP/DOWNキーによる方法 チャンネルステップ

- ① tーでチャンネルステップ分UPします。
- ② キーでチャンネルステップ分DOWNします。 UP/DOWNキーを押しつづけるとリピートします。

(3)キーボードによる方法

数字キー ② ~ ③ を用いて周波数を設定します。 〈VHF〉144.000~145.995MHz 〈UHF〉430.000~439.995MHz 上記周波数範囲となる様に設定して下さい。

設定方法

100MHz A.D.

①IMMHz台を入力します。

10MHz入力

②IOMHz台を入力します。

IMHzA

14--- 43300

③IMHz台を入力します。

1006472

④100kHz台を入力します。

1456- 43300

145,60 433,00


⑤IOkHz台を入力します。

5-14 メモリー・チャン ネル・フリーセット (MCF) 機能

メモリー数(40CH)をVHF/UHFに任意に割りあてる機能です。

メモリーチャンネル数の 設定方法

出荷時及びリセット後は、VHF/UHFでそれぞれメモリーチャンネルを0~19の20チャンネル持っています。




- ① FUND キーを押しながら **** キーを押して「**FL**」を 点灯します。
- ② (EUNE) キーを押しながら (1) キーを押します。 左側にVHFのチャンネル数が、 右側にUHFのチャンネル数が表示されます。

チャンネル数のUP/DOWN



ダイヤル を右に回すとVHFのチャンネル数がUPし、 UHF側はDOWNします。

ダイヤル を左に回すとUHFのチャンネル数がUPし、 VHF側はDOWNします。



UHFの保持チャンネル数

(注意)

データが書き込まれているメモリーがある場合、そのチャンネルは保持されます。

したがって、例えば、チャンネル9にだけメモリーされている場合でも、0~9の10チャンネルは保持されます。

設定の完了

FUND キーを押しながら **1** キーもしくは ** キーを押すと、

周波数表示に戻り、設定は完了します。

コード入力のクリアー

FUNC キーを押しながら (字) キーを押します。 入力していたコードが全てクリアーされます。

コード入力完了

メインバンド側の (VHE) または (UHE) キーを押します。 周波数表示に戻ります。 1桁以上入力されていると「☎」が点灯します。 何も入力されていないと「公」は消灯します。

(2)オートダイアラー送信の 仕方

- ① Func キーを押しながら **②**き キーを押します。
- ②「ダイヤル」を使って送信したいメモリーを選びます。
- ③ PTT キーを押して送信します。
- ④送信中に(FUND)キーを押します。 指定されたメモリーのコードが送信されます。

5-13 メモリーシフト機能 メモリー、CALLのデータをVFOにコピーできる機能 です。


(1)メモリーチャンネルを VFOにコピーする

メモリー 801 14400 43300 VFO

- ① VHE または CDE キーによりメインバンドを決めま
- ② (つ) キーを押してメモリーモードにして、希望のメ モリーチャンネルを選びます。
- ③ FUNC キーを押しながら ②; キーを押します。 メモリーチャンネルのデータがVFOにコピーされると 同時に、VFOモードになります。

(2)CALLチャンネルを VFDにコピーする

① VHE または OHE キーによりメインバンドを決めま **d** .



- ② ↑ キーを押してCALLモードにします。
- ③ FUND キーを押しながら ②; キーを押します。 CALLキャンネルのデータがVFOにコピーされると 同時に、VFOモードになります。

チャンネルステップの運用

チャンネルステップによっては、IkHz台の入力が必要な 場合、また、10kHz台で入力を受け付けないキーがあり

5kHz lkHz台まで入力が必要です。lkHz台は、 ⑤ キーで5kHzが入ります。それ以外で はNkHzが入ります。

12.5kHz 10kHz台で入力を完了します。10kHz台の

15kHz 10kHz台で入力を完了します。10kHz台の ② 、 ⑤ 、 ⑥ の入力は無効です。

20kHz 10kHz台で入力を完了します。10kHz台は、 2の倍数のみ有効です。

25kHz 10kHz台で入力を完了します。10kHz台は、 ② 、 ② 、 ② のみ有効で

入力途中に入力を キャンセルする

入力途中で (VHE) または (DHE) キーを押すと、入力はキ ャンセルされ、元の周波数に戻ります。 [PTT] キーでもキャンセルできます。

運用方法

4-6 CALLチャンネルの 出荷時及びリセット後、CALLチャンネルには下記周波 数が設定されています。

> ⟨VHF⟩ 145.000MHz (UHE) 433,000MHz

(1)CALLチャンネルの 呼び出し方

VHFのCALLチャンネル


M 5 14500 43300

- ① VHD または CBD キーによりメインバンドを決めま す。
- ② つ キーを押します。 CALLチャンネルが呼び出され、「 / 」が点灯し ます。

③再度 (コーを押すと、元のVFOまたはメモリーモ 一ドに戻ります。

(2)VFO周波数の CALLチャンネルへの 書込み方

VEDEHK



- ① **VHE** または **UHE** キーによりメインバンドを決めま す。
- ◎VF○周波数の設定を行ないます。
- ③ FUNC キーを押しながら つ キーを押します。 「 「 」が点灯し、書込み完了です。 CALL モードになっています。

③CALLチャンネルの 周波数の書換え方

CALLモード



145 10 433,00

- ① VHE または UHE キーによりメインバンドを決めま
- ② ↑ キーを押してCALLチャンネルを呼び出します。 ◎周波数の設定を行ないます。

設定開始で、VFO周波数がCALL周波数に書換わり、 VFOモードになります。


④ (FUNC) キーを押しながら ○ キーを押します。 「 「 」が点灯し、書込み完了です。 CALLモードになっています。

5-12 オートダイアラー 機能

VHF/JHF共通で、オートダイアラーメモリーが3チャ ンネルあります。

(1)ダイアラーメモリーの 入力の仕方

① (FUNC) キーを押しながら (4) キーを押します。 「な」が点滅します。



- ② ダイヤル を右に回すと、メモリーNo.がUPします。 左に回すとメモリーNo.がDOWNします。
- ③コードは先頭から順に入力します。 コードとしては、以下の16種類を使用できます。 0~9\A~D\\\\#\\\# ※ 入力時表示「¥」、「♯」入力時表示「Å」 最大16桁までメモリーできます。


コードの右シフト

FUNC キーを押しながら ダイヤル を左に回します。

コードの左シフト

(FUND) キーを押しながら ダイヤル を右に回します。

コードの修正の仕方



① FUNC キーを押しながら ダイヤル を回して修正した いコードの1つ前のコードを右端に持ってきます。

②正しいコードを入力します。

トランスメッセージ表示からの 送信


トランスメッセージ表示中に「PTT」キーを押すと、表示のDSQ設定でページャー送信されます。この時、相手局コードが、表示されている相手局コードに書き換わります。

周波数表示に戻ります。

注意

トランスメッセージ・メモリー表示は、メッセージをメモリーしている場合に呼び出せるモードです。

(5)アラーム音の音量を 切り換える



アラーム音を大きくすることができます。

- ① (FUNE) キーを押しながら (***) キーを押して「**FL**」 を点灯させます。
- ② (FUNC) キーを押しながら ② キーを押すと 「 **bEEPH** 」と表示され、アラーム音が大きくなります。
- ◎ ②操作を再度行なうと「 **LEEPL** 」と表示され、元の 音量に戻ります。
- ④ FUNC キーを押しながら ** キーを押して「FL」 を消灯させます。

4-7 メモリーの運用方法

メモリーチャンネルは、VHF/UHFあわせて40チャンネルあります。

メモリーNO.の点滅は、そのメモリーチャンネルに何も書き込まれていない事を示し、VFO周波数が表示されます。

メモリーNO.点灯時には、メモリーされている周波数が表示されます。

出荷時及びリセット後、全メモリーは、何も書き込まれ ていない状態になっています。

(1)メモリーチャンネルの 呼び出し方

VHFのメモリーモード

8°; 145,00 433,00

- ① VEF または UHE キーによりメインバンドを決めます。
- ② **つ** キーを押します。 メモリーNO.が表示され、メモリーモードになります。
- ③ ダイヤル を右に回すとメモリーNO.はUPし、左に回すとDOWNします。
- ④ キーを押すとメモリーNO.はUPします。
- ⑤ ★ キーを押すとメモリーNO.はDOWNします。
- ⑤ ↑ キーを再度押すと、VFOモードにもどります。
- ① VHE または UHE キーによりメインバンドを決めます。
- ② 🍎 キーを押してメモリーモードにします。
- ③ ダイヤル、UP/DOWNキーにより、メモリーNO. を選びます。
- ④ [™] キーを押してVFロモードにします。
- ⑤VFO周波数の設定を行ないます。
- © Func キーを押しながら ② キーを押します。 メモリーモードになり、書込み完了です。 メモリーNO.は点灯します。

②VFO周波数のメモリー チャンネルの書込み方

メモリーNO. を選ぶ 能の手 「YSOO Y3300



4

(3)メモリー周波数の書き換え方




VFC周波数を設定する



① VIE または (III) キーによりメインバンドを決めま す。

- (の) キーを押してメモリーモードにします。
- ③ ダイヤル 又はUP/DOWNキーにより、メモリー NO. を選びます。
- ④ FUNC キーを押しながら ⑤ キーを押します。VFO 周波数がメモリー周波数に書き換わりVFOモードにな ります。『5-13メモリーシフト機能』を御覧下さい。
- ⑤VFO周波数の設定を行ないます。
- ⑥ FUNC キーを押しながら ② キーを押します。メモ リーモードになり、書き換え完了です。

(4)メモリーの削除方法



- ① VHE または CHE キーによりメインバンドを決めま す。
- (ロ) キーを押してメモリーモードにします。
- ③ ダイヤル 又はUP/DOWNキーにより、メモリー NO. を選びます。 メモリーNO.が点灯している事を確認します。
- ④ FUND キーを押しながら ② キーを押します。メモ リーNO. は点滅になり、メモリー内容は削除されます。

(5)メモリーできる内容

メモリーチャンネル及びCALLチャンネルには、下記の 内容をメモリーすることができます。

・周波数

- ・DSQ設定
- ・トーン周波数
- ・トーンエンコーダ/トーンスケルチ設定
- ・オフセット周波数
- ・シフト方向ー/+、スプリット設定

交信の仕方

[PTT] キーを押すと、受信したページャー設定でコード が送出されます。


アラーム音と メッセージ表示の解除

メインバンド側の (MED) または (DHED) キーを押します。

- **トランスメッセージのメモリー** ・トランスメッセージは、最大3個メモリーされます。
 - ・3個のうち2つは受信した順にメモリーし、3個目は、最 新のものをメモリーします。
 - ・すでにメモリーされている内容と、同じDSQ設定、同 じ相手局コード、同じメッセージの場合、さらにメモ リーされることはありません。

(4)トランスメッセージ メモリーの表示の仕方

① FUNC キーを押しながら (サンドン・キーを押します。 最新 のトランスメッセージが表示されます。



② ダイヤル を右に回すと、メッセージメモリーNo.が UPします。左に回すとDOWNします。

最新メッセージ

- ③ キーを押すとメッセージメモリーNo.がUPし ます。
 - (*) キーを押すとDOWNします。

メモリー内容のクリアー

(空) キーを押すと、表示メモリーが削除されます。3メ モリーとも削除すると周波数表示に戻ります。

表示モードの解除

メインバンド側の OPE または OPE キーを押します。 周波数表示に戻ります。

5-11 **トランスメッセージ** ページャー運用時にメッセージの受け渡しができます。 機能

(1)送信メッセージの設定

① Func キーを押しながら By キーを押してDSQコード設定モードにします。

0 00-07 43300

|メッセージ | ②「ダ<u>イヤル</u>」を使って「**nn**」表示を選びます。

⑤トランスメッセージコードを2桁入力します。

④メインバンド側の ♥ または ♥ キーを押します。

(2)トランスメッセージの 送信の仕方 ① VHE または UHE キーによりメインバンドを決めます。



i |

トランス


PTT オン→ PTT + O

②送信メッセージを設定します。

- ③ページャーの運用状態にします。 「5-10 DSQ機能Gページャーの運用方法」を御覧下さい。
- ④ [PTT] キーを押してDSQコードを送信します。
- © PTT キーを押した状態で キーを押して下さい。 メモリーされているトランスメッセージが下記の形式 で送出されます。

(3)トランスメッセージの受信


①ページャー機能の運用状態にします。



4-8 レピータの運用に ついて (UHF側のみ) レピータとは、遠く離れた局どうしの交信を可能にする 自動無線中継局です。

受信と送信の周波数が5MHz離れています。また、信号に88.5Hzのトーンが付加されている場合に動作します。


オートレピータセット



周波数表示が439MHz台になると、自動的に-5MHzシフト、88.5Hzトーンが設定されます。


(オフセット周波数、トーン周波数ともに初期値です。)

運用方法



- ① CPP キーを押してUHFをメインバンドにします。
- ◎希望するレピータの周波数を選択します。
- ③「■」「■」表示の確認をします。
- ④他局がレピータを使用していないことを確認してから、 PTT キーを押して約2秒間送信します。
- ©電波がレピータ局に届けば、レピータ装置が動作して、 レピータ局のコールサインを示すモールス信号または 音声によるID信号が聞こえます。(レピータによっては ID信号のないものもあります。)
- ⑤自局の電波でレピータ局が作動している事を確認の上、 通常の交信を行なって下さい。

オートレピータセットの ON/OFF



オートレピータセット機能を解除する事ができます。

- ② FUND キーを押しながら ③ キーを押すと 「**パーのFF**」と表示され、オートレピータセットは解除されます。
- ②②操作を再度行なうと「**A-on**」と表示され、オートレピータセットが再び働く様になります。
- ④ FUNIC キーを押しながら キーを押して「FL」を消灯します。周波数表示に戻ります。


5 運用方法 (機能編)


5-1 スキャン機能 (1)バンドスキャン

②プログラムスキャン

メモリーチャンネルPI BP: 14450 43300

メモリーチャンネルP2





VFOモードで、バンド内をスキャンします。

- ① VHE または UHE キーによりメインバンドを決めます。
- @VFOモードにします。
- ③ キーを押します。 テシマルポイントが点滅し、バンドスキャンが始まります。
- ④スキャン中に信号を受信すると、その周波数でスキャンが停止します。
- ⑤スキャン停止中、次の周波数へ進めるには もしくは、UP/DOWNキーを使います。
- □再度 キーを押すとスキャンは解除されます。

メモリーチャンネルP1とメモリーチャンネルP2の周波数の間をスキャンさせる事ができます。

- ① VHF または UHF キーによりメインバンドを決めます。
- ②メモリーチャンネルP1とP2に、スキャンの上限、下限の周波数を書込みます。

この時「P」が点滅します。

- ④スキャン中に信号を受信すると、その周波数でスキャンが停止します。
- ⑤スキャン停止中、次の周波数へ進めるには、「ダイヤル」 もしくは、UP/DOWNキーを使います。
- ◎ ↑ キーを押すと、スキャンは解除されます。

(III)DSQ機能の注意事項

受信がとぎれた時

コードスケルチ/ページャーによって受信した場合には、

受信がとぎれても1.5秒間は交信可能です。

PTTキーオンから

コード送信までの時間

約450msです。


コードスケルチコード送出時間 約300msです。

SQLツマミの調整

信号を受信していない時に、 MB の表示が点灯しないよう SQL ツマミの調整をして下さい。 MB 点

灯のままですとDSQ機能が正常に動作しなくなります。

(II)PTTキーオンからコード送信 までの時間を切り換える PTT キーオンからコード送信までの時間を約750msに切り換えることができます。



① FLINC キーを押しながら *** キーを押して「**FL**」を 750mS 点灯させます。

② FUND キーを押しながら 4 キーを押すと「**d-750**」 と表示されコード送信までの時間が約750msになります。

- ④ (Func) キーを押しながら (**) キーを押して「FL」を消灯させます。

(8)ワイルドカード機能

ワイルドカードとは、グループコード3桁のうち、ワイルドカード#("岩"表示)入力位置については、コード判定を無条件で一致しているとする機能です。

コードスケルチ、ページャーのグループ呼び出し/グループ内プライベート呼び出しにおいて活用できます。

すなわち、グループコード番号のどれかを忘れたり、3桁全てがわからなかった場合でも、これを使うと受信したコードがグループコードとしてメモリーされます。

運用例



①グループコードAを**" ② ① ⑤** "と入力しま , す。 ₇

②コードスケルチ状態にします。



_{コード} ③受信したDTMF信号が105~195、1A5~1D5、1*5、 スケルチ 1#5のいずれであっても交信可能となります。

④グループコードAを確認すると、ワイルドカード位置が うまっているのがわかります。(例:165)

⑤以後、相手局との交信ができます。

(9)DSQ機能とDTMFマニュアル出力

DSQ機能を持たない当社DJ-500SXから本機をアクセスできます。

ページャー、コードスケルチのデータ形式で、DTMFトーンを送信して下さい。

ただし、数字を押す閻隔は、1.5秒以内として下さい。

注意

この時、両方の周波数が一致しているとバンドスキャンになります。

上限、下限の周波数は、チャンネルP1、P2のどちらに書込むことも可能です。

(3)メモリースキャン操作

 メモリーモードで動作します。

周波数を書込まれていないチャンネルや、スキップ指定されているチャンネル、メモリーチャンネルP1.P2は無視されます。

- ① VHE または UHE キーによりメインバンドを決めます。
- ② つ キーを押してメモリーモードにします。
- ③ → キーを押します。

デシマルポイントが点滅し、スキャンが始まります。

- ④スキャン中に信号を受信すると、そのメモリーチャン ネルでスキャンが停止します。
- ⑤スキャン停止時、次のチャンネルへ進めるには もしくは、UP/DOWNキーを使います。
- ⑤再度 キーを押すとスキャンは解除されます。

(4)メモリースキップ



メモリースキャン中に、無視したいメモリーチャンネル を設定することができます。

- ① 🗑 キーによりメモリーモードにします。
- ②スキャンに不要なメモリーチャンネルを呼び出します。
- ③ ⁵⊙ キーを押します。

1MHzのデシマルポイントが消灯します。 同操作で解除できます。

(5)スキャン方式について ビジースキャン方式

信号を受信している間、スキャン動作が止まります。 信号が2秒間なくなると、再びスキャン動作を開始します。 (出荷時及びリセット後は、ビジースキャン方式に設定されています)

タイマースキャン方式

信号を受信すると、スキャン動作が止まります。 信号を受信していても、5秒経過すると再びスキャン動作 を開始します。 また、信号がなくなると、スキャン動作を再開します。

(6)スキャン方式の切り換え方



- ① FUND を押しながら、 き キーを押します。
- 「**1**」が点灯し、以降のスキャンは、タイマースキャン方式になります。
- ②再度、Func を押しながら (III) キーを押します。

「**□**」が消え、以降のスキャンは、ビジースキャン方式 になります。

このスキャン方式の切り換えは、スキャン動作中も可能です。

(7)スキャン動作中の操作

スキャン方向を切換える 次チャンネルへ移る

スキャン動作を解除する

○ キーを押すと解除できます。

PTT キー、メインバンド側の VHF または UHF キーでも、解除できます。

VHF、UHFの両方を スキャンさせる


メインバンドスキャン中に、サブバンド側の (VIE) または (UPE) キーを押し、メインバンドを切換えてスキャン動作を開始することができます。

プライオリティとの 同時動作

スキャン中に (本) キーを押すと、プライオリティとの 同時動作になります。

相手局コード未確認時

エラー表示「 ₹ 」が点灯します。



(7)コードスケルチの運用方法


〈準備〉

① VHE または CHE キーによりメインバンドを決めます。



② FUNC キーを押しながら ® キーを押して、DSQココート設定 一ド設定モードにします。

コードスケルチコードとしては、グループコードAとB が使用できます。



- ④メインバンド側の VHE または CHE キーを押して設定を完了します。
- ⑤ 📵 キーを押して「**D.SQ**」だけ点灯させます。

⑥グループコードAかBを選びます。

〈送信〉

PTT キーを押すと、自動的にコードスケルチコード3桁が送信されます。

〈受信〉

受信したDTMF信号がコードスケルチコード3桁と一致した場合、アラーム音が鳴り、グループコードが表示されます。

「**D.SQ**」が点滅します。

メインバンド側の VPF または UPF キーにより周波数表示に戻せます。

〈受信〉


グループ呼び出し

R-123 43300

グループ内 プライベート呼び出し

7-5HH 43300

プライベート呼び出し



交信の仕方

アラーム音と DSQコード表示の解除

相手局コードを メモリーする 「**D.SQ** 」と、「**©**」や「**Q**」の点灯しているページャー 状態にしておきます。

受信したDTMF信号がグループコードと一致した場合、アラーム音が鳴り、グループコードが表示され、「**D.SQ**」が点滅します。


受信したDTMF信号がグループコードと自局コードの上位1桁と一致した場合、アラーム音が鳴り、相手局コードが表示され、「D.SQ」が点滅します。

受信したDTMF信号が自局コードと一致した場合、アラーム音が鳴り、相手局コードが表示され、「D.SQ」が点滅します。

PTT」キーを押して応答して下さい。 コードが相手側に送られます。

メインバンド側の (VEE) または (UHE) キーを押します。

ページャー受信の時、自動的に送り側のプライベートコードを相手局コードとしてメモリーします。 グループ内プライベート呼び出しの場合、下記のパターンでメモリーされます。



5-2 プライオリティ(優先チャンネル)機能

(1)VFOプライオリティ

B C t pai

₽ C : PRI

14400

14<u>5</u>"10 433<u>00</u>

14400 43300

43300

(1) (VHF) または (UHF) キーによりメインバンドを決めます。

② ⑤ キーでメモリーモードにします。

5秒側 ③希望のメモリーチャンネルをを選びます。

- (4) つ キーでVFOモードにし、VFO周波数の設定を 行ないます。
- ⑤ 🖔 キーを押します。「 **PRI** 」が点灯しプライオリ 🦠 ティ動作が始まります。

VFO周波数5秒受信

メモリー周波数0.5秒受信

この動作を繰り返します。

^{2秒受信}⑥メモリー側に信号が入るとピッ音が鳴り、2秒間受信し ます。

②再度、 (A) キーを押すと、プライオリティ動作は解除されます。

「 PRI 」の点灯が消えます。

②メモリープライオリティ

① **(VHE)** または **(UHE)** キーによりメインバンドを決めます。

② つ キーでVFOモードにし、VFO周波数の設定を 行ないます。

③ 🍎 キーでメモリーモードにします。

◎希望のメモリーチャンネルを選びます。

 ⑤ Ő キーを押します。「 **PRI** 」が点灯しプライオリ □0.5秒側 ティ動作が始まります。

メモリー周波数5秒受信


VFO周波数0.5秒受信

この動作を繰り返します。


^{] [秒受信}◎∨F○側に信号が入るとピッ音が鳴り、2秒間受信します。

⑦再度、 👸 キーを押すと、プライオリティ動作は解 除されます。

「 **PR!** 」の点灯が消えます。



(3)CALLプライオリティ



- ① VHE または UHE キーによりメインバンドを決めます。
- ② 🍗 キーで、VFOモードかメモリーモードにします。
- ③ キーで、CALLモードにします。
- ④ 👸 キーを押します。「 **PRI** 」が点灯しプライオリ ティ動作が始まります。

CALL周波数5秒受信

VF○周波数 (メモリー周波数) 0.5秒受信 この動作を繰り返します。

- ⑤VFO(メモリー)側に信号が入るとピッ音が鳴り、2 秒間受信します。
- ⑤再度、 [®] キーを押すとプライオリティは解除されます。「PRI」の点灯が消えます。

(4)プライオリティ動作中の動作 5秒受信側での送信

PTT キーを押すと表示周波数で送信できます。

PTT キーを離すと、プライオリティ動作が再開します。

0.5秒受信側での送信

PTT キーを押すと表示周波数で送信されると同時に、プライオリティ動作が解除されます。

5秒受信側の周波数変更 メモリーNO.変更

ダイヤルにより、変更可能です。

プライオリティ動作の解除

キーを押すと解除されます。また、メインバンド側の (型面) または (型面) キーを押しても解除できます。0.5秒受信側で「PTT」 キーを押すと解除されます。

VHF、UHFの両方を プライオリティさせる メインバンドでプライオリティ中に、サブバンド側の (VHE) または (UHE) キーを押して、メインバンドを切換え てプライオリティ動作を開始することができます。

スキャンとの同時動作

プライオリティ中にスキャン動作を開始することができます。この時、5秒側のみスキャンが動作します。

同時動作中の解除

- ① (a) キーを押すと、プライオリティのみ解除されます。
- ② ↑ キーを押すと、スキャンのみ解除されます。
- ③メインバンド側の ♥■ または ■■ キーを押すと、 プライオリティとスキャン機能の両方が解除されます。

グループ内プライベート 呼び出しの方法

① 🛍 キーを押して、グループコードを表示させます。

A- 153 43300


_{グルー}プ ② ダイヤル を使ってグループコードAからBを選びま □ - ト選択 す。



③ (値) キーを押して、「値」「値」「D.SQ 」を点灯させ グループ内 ます。 プライベート


④ PTT キーを押すと、自動的にDTMF信号が送信されます。

送出されるコード形式は、以下の様になります。



プライベート呼び出しの方法

(1) (2) キーを押して「12」と「D.SQ」を点灯させます。




呼び出し設定

(2) PTT キーを押すと自動的にDTMF信号が送信されます。

200 × 100

送出されるコード形式は、以下の様になります。



(6)ページャーの運用方法 (準備)

18-123 43<u>30</u>0

① (THE) または (THE) キーによりメインバンドを決めま グループ す。

> ② FUNC キーを押しながら Bg キーを押してDSQコー ド設定モードにします。

| P- 100 433<u>0</u>0

| ^{自局コード} | **| ③**グループコード、自局コード、相手局コードを入力し ます。

'Y-200 43300

④メインバンド側の (VHE) または (UHE) キーを押して設 定を完了します。 相手局コード

〈送信〉

グループ呼び出しの方法

① (1) キーを押して、グループコードを表示させます。

"A- 123 43300

グループ ② ダイヤル を使ってグループコードAかBを選びます。 コード選択

③ (a) キーを押して「C」と「D.SQ」を点灯させま す。

14500 43300

グループ 呼び出し 設定

④ PTT キーを押すと、自動的にDTMF信号が送信され ます。


送出されるコード形式は、以下の様になります。



5-3 デュアルワッチ機能

(1)VFO/メモリー デュアルワッチ

① VHF または UHF キーによりメインバンドを決めま



③ 〇 キーで、VFOモードに戻して、VFO周波数の 設定を行ないます。

(の) キーでメモリーモードにし、希望のメモリーチ


④(FUNC)キーを押しながら (**) キーを押します。デュ アルワッチ動作が始まります。「 PRI 」が点灯します。 VFO周波数、メモリー周波数が交互に0.5秒ずつ受信 待ちします。

⑤信号が入った側は、5秒間受信します。両方に信号が入 ると5秒間ずつ交互に受信します。

(A) キーを押してデュアルワッチを解除できます。

②CALLデュアルワッチ

① VHE または OHE キーによりメインバンドを決めま す。



5秒受信

- (の) キーにより、VFOモードかメモリーモードにし ます。
- キーでCALLモードにします。
- ④(FUNC)キーを押しながら (□) キーを押します。デュ アルワッチ動作が始まります。

「 **PRI** 」が点灯します。

CALL周波数、VFO(メモリー)周波数が交互に0.5 秒ずつ受信待ちします。

⑤信号が入った側は5秒間受信します。

🏟 キーを押してデュアルワッチを解除できます。

(3)デュアルワッチ動作中の操作

VHF、UHFの両方を デュアルワッチさせる メインバンドでデュアルワッチ中に、サブバンド側の

(VHE) または (UHE) キーを押してメインバンドを切換えて、
デュアルワッチ動作を開始することができます。

デュアルワッチ動作の解除


キーを押すと解除されます。

FUND キーを押しながら さ キーを押すと解除されます。メインバンド側の VINE または UNE キーを押しても解除できます。

PTT キーを押しても解除できます。

スキャンとの同時動作

デュアルワッチ中にスキャン動作を開始することができます。この時、VFOスキャン、MRスキャン共に動作します。



5-10 DSQ機能

DSQとはDTMFスケルチの事で、ページャー機能/コ ードスケルチ機能の総称です。

(1)ページャー機能について

グループ呼び出し

ある特定のグループ全員を一斉に呼び出したい時に利用・

できる機能です。

グループ内プライベート

呼び出し

ある特定のグループ内の1人を呼び出したい時に利用でき

る機能です。

プライベート呼び出し

ある特定の人を呼び出したい時に利用できる機能です。

(2)コードスケルチ機能について

3桁のコードをやりとりすることで、トーンスケルチと同

じような運用ができます。

(3)DSQコードについて グループコード 3桁

グループで共通に設定するコードです。

また、コードスケルチコードを兼用しています。 グループ呼び出しを運用する為に必要です。

自局コード3桁

自局プライベートコードです。

プライベート呼び出しを受ける為に必要です。

相手局コード3桁

プライベート呼び出しで、呼び出す為に必要です。

相手局のプライベートコードを設定します。

また、ページャー機能で呼び出しを受けた時には、送り

手のプライベートコードをメモリーします。

コードとしては、以下の16種類を使用できます。

★ 入力時表示「 爿 」、 (土) 入力時表示「 爿 」


ただし、 はワイルドカード機能を持っています。

『5-10 (日)ワイルドカード機能』を御覧下さい。

の設定

5-4 チャンネルステップ VHF/UHFそれぞれ独立にチャンネルステップを設定 できます。

(1)設定の仕方



- ① (VHE) または (OHE) キーにより、メインバンドを決め ます。
- ② FUND キーを押しながら (STEP) キーを押します。 チャンネルステップが表示されます。
- ③ (FUNC) キーを押しながら (デ) キーを押す毎にUP方向 に切り換わります。
- ↑ ② ダイヤル を右に回すとUP方向に、左に回すとDOWN DOWN 方向に切り換わります。
- ⑤ コ キーを押すとUP方向に、 ★ キーを押すと _{UP方向} DOWN方向に切り換わります。
 - ©希望のステップにセットして下さい。
 - ⑦ VHE)または UHE)キーを押すと設定は完了します。

(2)チャンネルステップの運用

周波数変更やスキャンは、指定されたチャンネルステッ プで行なわれます。

5-5 シフト方向と オフセット周波数

受信周波数に対して送信周波数を、オフセット周波数分 だけ+または一方向にシフトさせる機能です。


① FUNC キーを押しながら 1 キーを押す毎に左記の 様に設定が切り換わります。

②メインバンド側の (VHF) または (QHF) キーを押すと周 波数表示に戻ります。

500 14500 FUNC + SHIFT 500 14500 +シフト FUNE + SHIFT 14500 43300 スプリット FUNC + SHIFT 14500 43300 FUNC + SHIFT

設定方法

VHFオフセット周波数



UHFオフセット周波数



- ① (YHE) または (DHE) キーによりメインバンドを決めま す。
- ② FUND キーを押しながら 🏭 キーを押して、「■」か 「顳」を点灯させます。 この時、オフセット周波数が表示されます。

レピータ運用時(デューブレックス運用)の、送信周 波数と受信周波数の差をオフセット周波数と呼びます。

出荷時及びリセット後、下記のオフセット周波数が設 定されています。

(VHF) 600kHz (UHF) 5MHz

オフセット周波数は、I~15,995MHzの範囲で設定で きます。

(3)トーンスケルチの運用

トーンスケルチとは、自局と相手局のトーン周波数が一 致した時だけ受信させる機能です。

トーンスケルチュニットEJ-12U(オプション)を装着 した時のみ有効です。

14500 43300

- ① ▽□□ または □□□ キーによりメインバンドを決めま す。
- ②(FUNC)キーを押しながら (音) キーを押して「III SOI 」を点灯させます。
- ③希望のトーン周波数を設定します。
- ④トーン周波数一致の場合だけ受信します。
- ⑤ [PTT] キーを押すと、トーンを付加して送信されます。

5-9 トーン周波数の設定

885 43300

トーンスケルチユニットEJ-12U(オプション)を装着 した時に、38波のトーン周波数を切り換える事ができま す。

① **(TIE)** または **(IIIE)** キーによりメインバンドを決めま す。

②(FUNC)キーを押しながら (本) キーを押します。

LCD表示部にトーン周波数が表示されます。

③ (II) キーでトーン周波数がUPします。

- ④ ★ キーでトーン周波数がDOWNします。
- ⑤ ダイヤル を右に回すとUPし、左に回すとDOWN
- ⑥メインバンド側の ♥HE または ♥HE キーを押すと設 定は完了します。
- ② [PTT] キーでも設定は完了します。

トーン周波数一覧表


(単位:Hz)

71.9 74.4 77.0 88.5 91.5 107.2 110.9 114.8 118.8 127.3 131.8 136.5 141.3 156.7 162.2 167.9 173.8 179.9 186.2 192.8 203.5 210.7 218.1 225.7 233.6 241.8 250.3

5-8 トーンエンコーダ /トーンスケルチ機能

88.5Hzのトーンエンコーダを標準装備しています。 トーンスケルチユニットEJ-12U (オプション)を装着 した時に、38波についてトーンエンコーダ/トーンスケル チ機能を運用できます。


(1)設定の仕方



FUND キーを押しながら き キーを押す毎に左記の様に設定が切り換わります。


トーンスケルチュニットを装着した時にトーンスケルチ設定が現われます。

(2)トーンエンコーダの運用



レピータ運用時に必要なトーンエンコーダを設定できます。

- ① (UHF) キーを押して、UHFをメインバンドにします。
- ② (FUNC) キーを押しながら (E) キーを押して、「 III 」 を点灯させます。
- ③希望のトーン周波数を設定します。 トーンスケルチユニット未装着の場合には、88.5Hz固 定となります。
- ② [PTT] キーを押すと、トーンを付加して送信されます。



③「ダイヤル」により、チャンネルステップ分UP/DOWN できます。

④ = キーを押すとチャンネルステップ分UPします。

⑤ き キーを押すとチャンネルステップ分DOWNしまった。

© FUND キーを押しながら ダイヤル を回すと IMHZ UP/DOWN できます。

⑦メインバンド側の VHE または UHE キーを押して設定を完了します。

シフト動作

PTT キーを押すと、+または一方向にオフセット周波数分だけシフトされた周波数で送信されます。

オフバンドについて

数分だけシフトされた周波数で送信されます。

送信時にシフトさせた場合、周波数範囲を超えることがあります。その時は、LCD表示部に「 \tilde{a} F F 」と表示され、送信されません。

5-6 スプリット機能


受信周波数と送信周波数をそれぞれ独立の周波数で運用できる機能です。

(1)設定方法



FUNC キーを押しながら 1 キーを押して「A」を点灯させます。

(2)スプリット動作



①VFOモード時

VFOモードでスプリット設定を行ないます。

受信周波数:VFO周波数 送信周波数:メモリー周波数

②メモリーモード時

メモリーモードでスプリット設定を行ないます。

受信周波数:メモリー周波数 送信周波数:VFO周波数


BU- ③CALLモード時

スプリット動作を行ないません。

5-7 リバース機能

レピータ運用時に送信周波数と受信周波数を入換えて、 相手局と直接交信できるかどうかのチェックをすること ができます。

(1)シフト方向のリバース



FUNC キーを押しながら (3) キーを押します。

送受信周波数が入換わり、シフト方向が逆になります。

左図の様にメインバンドが UHF で 439MHz 台になる と、出荷時及びリセット直後はAROが働きます。くわ しくは『4-8レピーターの運用について』を御覧下さい。

注意

バンドエッジを越える場合には、リバースにはならず、 ブー音が鳴ります。

FUNC キーを押しながら き キーを押します。 送受信周波数が入れ換わります。



